

サイトの「キャッシュ」の消し方

★「キャッシュ」とは？

インターネットで検索したり、Webページを見たりするためのソフトを「ブラウザ」と言います。「キャッシュ」とは、一度開いたWebページに使われているデータを、ブラウザが一時的に保存する仕組みのことです。これによって、同じページを開くときや、同じデータが使われているページを開くときに、毎回インターネットからダウンロードする必要がなくなり、早くページを開けるようになります。

過去のデータ（キャッシュ）が保存されていることが原因で、デジタマを使っているときにエラーが起こり、うまく使えなくなることがあります。

★こんな時に「キャッシュ」を消しましょう。

- ・デジタマにうまくログインできないとき
- ・取り組んでいるとちゅうで、次のステップや問題に進めなくなったとき
- ・開こうと思った教科とは別の教科の画面が開いたとき

★「キャッシュ」の消し方


- ① U R Lの横の「tune アイコン (🎵)」マークをタップ。



- ②時計のアイコンと「最終アクセス日」と表示されているところを選ぶ。



③「履歴」の下の方の、タイトルの横の「×」ボタンをタップ。



④見たいページをもう一度読みこんでください。

※ブラウザのバージョンによって画面が少しちがう場合があります。